

Instrukcja ustawienia miernika LanTEK IV

- Folder „Jobs”
- „ + ”
- Wprowadzenie nazwy np. Hotel
 - Not required
 - Zatwierdzenie
- Wejście w folder „Jobs” i dodanie nowego zadania „ + ”
- Wybór:
 - **Cooper** – miedź
 - Fiber – światłowód
- Wprowadzenie nazwy/nr panela
 - Zakres (ilość) wykonywanych pomiarów w danej szafie/panelu
 - 01-24
 - To samo dla kolejnych paneli w szafie
- Test standard – wybór norm i rodzaju kabla
 - **ISO IEC**
 - Chanel, Patchcord, **Permanent link**
 - Kategoria kabla
 - Wybieramy z listy:
 - **Class EA PL1 PL2 CP1**
 - Class EA PL3 – gdy są punkty pośredniczące (pomiędzy szafą główną GP jest jeszcze szafa PPD)
 - MAX – kat. 7 i 7A
 - Cable -> generic -> rodzaj
 - **Generic** – kabel uniwersalny
 - **Generic** – kabel uniwersalny
 - Zaznaczenie czy kabel jest ekranowany STP czy nieekranowany UTP
 - Wprowadzenie NVP, ustawiane domyślnie: 0,72
- Zatwierdzenie
- Wykonanie testów niebieski przycisz TEST na wyświetlaczu lub Autotest

